

bebesit

**COCHE JOGGER
MODEL: P53**









Instrucciones de uso:

1. Remueva la traba de seguridad y abra el coche hasta ver que las trabas laterales se encastran. Como muestra la figura 1.
2. Para colocar la rueda delantera, zone el eje y atráveselo por la misma. Tome las piezas encastrándolas en el eje e insértele en los tubos, tal como muestran las figuras 2 y 3.
3. Para colocar las ruedas traseras, empujelas por los orificios hasta escuchar un clic. Para desmontarlas, levante la traba de seguridad y empuje la rueda hacia fuera. Como muestra la figura 4 y 5.
4. Para usar el freno trasero, presione con el pie la barra de freno hacia abajo. Para quitar el freno levante con el pie la barra de freno. Atención: cada vez que "estacione" coloque el freno.
5. Para colocar la capota móntela en las ranuras en la parte media del coche. Ver figura 6.
6. Para montar la barba delantera presione los extremos contra el caño lateral. Ver figura 7.
7. Para ajustar el asiento tire o afloje la cinta que se encuentra detrás del mismo.
8. Para ajustar la plegata, presione ambos botones en sus extremos. Ver figura 8.
9. Para ajustar el manillar presione los botones en su extremo. (puede que su modelo no los incluya). Ver figura 9.
10. Para colocar el cinturón, coloque al niño en el asiento, abra el cinturón de seguridad y luego ajuste las cintas. Atención: para mayor seguridad, siempre use el cinturón cuando utilice el coche.
11. La rueda delantera puede dejarse fija o móvil. Para ello gire la pieza circular en la parte superior de la rueda delantera hacia un lado o hacia el otro, para trabar o desbloquearla. Ver figura 11.
12. Para cerrar el coche, presione el botón en la parte superior del manillar o también puede cerrarlo desde presionando los botones en los laterales del coche. Ver figura 10.